


Ref No,543-68-2000-JUL



KEY NO.	ブヒンメイ	PART NAME	販売区分 CATEGORY	CODE NO, コードNO,				備考 COMMENTS
				543-690(B) ID-S112(B)	543-691(B) ID-S112M(B)	543-692(B) ID-S112E(B)	543-693(B) ID-S113T(B)	
1	フレーム,ヒョウジモジュールASSY	FRAME,LCD UNIT ASSY	Y	21EZA040A	21EZA040B	21EZA040C	21EZA041D	
1-1	フレームASSY	FRAME ASSY	Y1	02ACB330A	02ACB330B	02ACB330C		
1-2	デンチタンジ(+)	POSITIVE TERMINAL	Y1	198594				
1-3	LCD	LCD	Y	21EAA041				
1-4	インターコネクタ	INTER CONNECTOR	Y1	02ACB323				
1-5	ラバースイッチ	RUBBER SWITCH	Y	02ACB322A	02ACB322B			
1-6	カイロフロック	P,C,B	Y	21EZA043A				
1-7	ネジ	SCREW	Y1	198591				
2	スピンドル	SPINDLE	Y	21EAA053		21EAA054		
3	スケールASSY	SCALE ASSY	Y	21EZA045				
4	ガイドネジ	SCREW, GUIDE		21EAA051				
5	ネジ	SCREW		21ESA017				
6	ソクテイシASSY	CONTACT POINT ASSY		901312		900032		
7	ネジ	SCREW		21ESA001		—		
	ストップネジ	SCREW,SPINDLE STOP		—		101083		
8	キャップ	CAP		193595N				
9	グリッドASSY	GRID ASSY	Y	21EZA046				
10	グリッドトリツケネジ	SCREW		21EAA049				
11	シチュウ	SUPPORT		21EAA069				
12	サブフレームASSY	SUB FRAME ASSY	Y	21EZA049				
13	トリツケネジ	SCREW		02ACB411				
14	コイルスプリング	SPRING		21EAA059				
15	ウラブタミガネ	BACK,LUG ON CENTER		02ACB420		02ACB430		
	ウラブタヒラ	BACK,FLAT		02ACB440				
16	シチュウネジ	SCREW,LEVER		101182				
17	ネジ	SCREW		21ESA024				
18	ゴムキャップ	RUBBER CAP		02ACA382				
19	デンチキャップ	BATTERY CAP		02ACA381				
20	デンチキャップシール	BATTERY CAP SEAL		308790				
21	デンチ	BATTERY		938882				

